

Mascarilla higiénica infantil

Mascarilla higiénica infantil de 3 capas. No reutilizable. NO-MÉDICA. Filtración mayor al 95% de las partículas.



COLORES Y ESTAMPADOS:

- Peces
- Panda azul
- Panda rosa
- Coches
- Perros

COMPOSICIÓN:

Estructura	Material	Peso
Capa exterior	Spunbound	17 gr/m ²
1 capa filtrante	Tejido "Melt Blown"	30 gr/m ²
Capa interior	100% Polipropileno	25 gr/m ²

ESPECIFICACIONES:

- Eficiencia de filtrado: BFE > 95%.
- Respirabilidad: 22,5 Pa/cm².
- No estéril. Filtrado microbiológico.
- No reutilizable.
- Vida útil: 2 años.
- Talla: niños/as de 3 a 6 años.
- Dimensiones: largo 17,5 cm * ancho 9,5 cm.
- Gomas suaves y elásticas para un ajuste confortable en ambos pabellones auditivos.
- No irrita la piel y no causa alergias.



3 capas de protección



Transpirable

PACKAGING:

- 2 mascarillas por bolsa. Modelos variados.
- Cajas: 50 unidades.
- Cajas máster: 40 cajas pequeñas, 2000 unidades de mascarillas.
Dimensiones caja máster: 42x20x37 cm
Peso bruto caja máster: 8 kg.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.

UNE
Normalización Española

UNE 0064-2:2020

Mascarillas higiénicas no reutilizables para niños.

Mascarillas certificadas en LEITAT, centro autorizado localizado en España con un número de informe IN-00865-2020.

LEITAT
Technological Center

Leitat Technological Center

Dirección: C/ de la innovación, 2

08225 Terrassa, España

Teléfono: +34 93 788 23 00

Email: leitat@leitat.org

Página web: www.leitat.org

FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO:

Bolsa de 2 mascarillas higiénicas variadas

**INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Lavarse las manos durante 40-60 segundos antes de manipularla.
2. Tocar solo las gomas de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla sobre la nariz y boca.
4. Pasar las gomas elásticas por detrás de las orejas.
5. Pellizcar la banda metálica para ajustarla a la nariz.
6. Evitar tocar la parte exterior de la mascarilla. Si ocurre, lavar las manos antes y después.
7. Lavar las manos antes de retirarse la mascarilla.
8. Retirarla tocando solo las gomas elásticas.
9. Para desecharla, introducirla en una bolsa de plástico. Depositarla cerrada en la basura y lavar las manos.

Condiciones de almacenaje: Almacenar en un ambiente seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de calor.