

Mascarilla higiénica

Mascarilla higiénica de 3 capas. No reutilizable. NO-MÉDICA. Filtración mayor al 98% de las partículas.



ESPECIFICACIONES:

- Eficiencia de filtrado: BFE > 98%.
- No estéril. Filtrado microbiológico.
- No reutilizable.
- Vida útil: 3 años.
- Talla: adultos.
- Dimensiones: largo 17,5 cm * ancho 9,5 cm.
- Gomas suaves y elásticas para un ajuste confortable en ambos pabellones auditivos.
- No irrita la piel y no causa alergias.



3 capas de protección



Transpirable

EFICIENCIA DE FILTRADO (BFE):

BFE (%)	Estándar	Requisito	Laboratorio	Valor mínimo	Valor máximo
	EN 149	≥90%	CNAS	92,7%	95,3%

COMPOSICIÓN:

Mascarilla de 3 capas compuestas de tejido no tejido "Melt Blown" (Polipropileno).
Gomas elásticas de poliéster.

PACKAGING:

- Cajas: 50 unidades.
- Cajas máster: 20 cajas pequeñas, 1000 uds mascarillas.
Dimensiones caja máster: 52x38x40 cm
Peso bruto caja máster: 7,6 kg.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.



Estándar de calidad
UNE 0064-1:2020

Mascarillas certificadas en LEITAT, centro autorizado localizado en España con un número de informe IN-00865-2020.

- No irritante: ISO 1099310:1995 (E)
- Sin efecto citotóxico: ISO 10993-5:1992 (E)
- No sensibilización: ISO 10993-10:1995 (E)



Leitat Technological Center
Dirección: C/ de la innovación, 2
08225 Terrassa, España
Teléfono: +34 93 788 23 00
Email: leitat@leitat.org
Página web: www.leitat.org

FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO:



Detalle de mascarilla higiénica



Caja de 50 unidades

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Lavarse las manos durante 40-60 segundos antes de manipularla.
2. Tocar solo las gomas de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla sobre la nariz y boca.
4. Pasar las gomas elásticas por detrás de las orejas.
5. Pellizcar la banda metálica para ajustarla a la nariz.
6. Evitar tocar la parte exterior de la mascarilla. Si ocurre, lavar las manos antes y después.
7. Lavar las manos antes de retirarse la mascarilla.
8. Retirla tocando solo las gomas elásticas.
9. Para desecharla, introducirla en una bolsa de plástico. Depositarla cerrada en la basura y lavar las manos.

Condiciones de almacenaje: Almacenar en un ambiente seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y fuentes de calor.